

# TEMPORIZADOR

## MINUTERO COCINA



Egg timer // Minuteur // Temporizador do ovo // Timer per uova  
// Eieruhr

Embalaje

12/72



**Apagado automático**  
Auto off switch timer



**División de tiempo**  
Alarm ring: 5 seconds



**60 minutos, cuenta atrás**  
60 min countdown



**55x55x75mm**