

LINTERNA

LED DE CABEZA + SENSOR



CREE LED

Flashlight // Lampe de poche // Lanterna // Torcia // Taschenlampe		Modos interruptor // Swith modes // Changer de mode // Alternar modos // Cambia modalità // Modi wechseln	Máxima & Media intensidad / Parpadeo
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	De cabeza	Tiempo de carga // Time to charge // Tempo de carregamento // Temps de charge // Tempo di ricarica // Ladezeit	3-4h.
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	3W	Autonomía // Autonomy // Autonomie // Autonomia // Autonomie	2h. Alta intens. 3.5h. Media intens.
Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke	160Lm	Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof	ABS
Utiliza // Works // Utiliser // Use // Usi // Verwenden	1 x 1200mAh 3.7V Incluida	Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß	60x37x48mm
Modelo // Model // Modèle // Modelo // Modello // Modell	LED COB	Distancia alumbrado // Distance lighting // Distance d'éclairage // Iluminação à distância // Illuminazione a distanza // Distanzbeleuchtung	25M
Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	Verde	Con // With // Avec // Com // Con // mit	Cinta reguable & cable de carga
Protección // Protection // Protection // Proteção // Protezione // Schutz	Circuito de carga y des-carga	Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	50/100
Modo sensor // Sensor mode // Mode capteur // Modo do sensor // Modalità sensore // Sensormodus	Máxima & Media intens.		

PARA ENCENDER/APAGAR EL SENSOR

Encendido: mantener presionado el botón durante 3 segundos hasta que aparezca una luz roja.

Apagado: mantener presionado el botón durante 3 segundos hasta que desaparezca una luz roja.

TO TURN ON / OFF THE SENSOR

On: press and hold the button 3 seconds until a red light appears.

Off: Press and hold the button for 3 seconds until a red light disappears.